

Fasádne TERMO obklady

Zásady montáže

1. Mimoriadne dôležité je mať všetko správne odmerané.
2. Kvalitné a kompletne náradie uľahčuje prácu. Nožík alebo píla, meter, vodováha, ceruzka, kvalitné lepidlo na EPS, šmirgel alebo škrabku na sadrokartón....
3. Povrch musí byť suchý, pevný bez zreteľných známok opadávania povrchu
4. Vopred zvážte kvalitu a rovnosť podkladu tzn., či budete termo obklady lepiť priamo na plochu alebo urobíte zarovnanie
5. Lepidlo treba vyberať podľa podkladu a účelu napr. expanzné lepidlo na lepenie polystyrénu v exteriéri, prípade flexi lepidlo, atď.
6. Kotvenie nie je nutné, do výšky 8 metrov, ak je podklad nový, kvalitný, prípadne pevný, suchý atď. Ak by ale staviteľ mal pochybnosti o pevnosti podkladu, môže termo obklady kotviť nasledovne:
 - a) V mieste spoju urobiť navŕtaním diery do panelu a použiť chemickú kotvu, pričom vznikne absolútne dokonalý pevný prechod od panelu cez murivo, čím vznikne pevný spoj
 - b) Môžete použiť lepiacu kotvu (viac info bod 12)
 - c) použitím kotviacej spojky, ktorá sa vsunie do panelu a priskrutkuje do steny



7. Lepidlo sa nanáša pištoľou alebo zubovou stierkou a pritlačí sa produkt na stenu.
8. Lepidlo, ktoré je vytlačené mimo treba odstrániť.
9. Úprava obkladov – dôležité je všetko si správne zmerať a zvážiť systém kladenia na fasádu resp. múr. Skôr ako na obklad naniesiete lepidlo, priložte si ho na stenu k obkladu, ktorý je už na stene nalepený. V prípade, že presne nedosadá, jednoducho sa pohrajte s miestom dotyku obkladov. Šmirgel, škrabka na sadrokartón, prípadne nožík, takto jednoducho zdokonalíte úpravou spoj tak, že nakoniec bude nado spojenie bez medzier a chýb.
10. Termo obklady, lišty, zárubne, parapety atď, ktoré sú na fasáde vystavené dažďu, inými slovami všetky pohľadové materiály musia pred aplikáciou náteru vyschnúť. Práce sú zakončené použitím fasádneho náteru.
11. Riešenie rohov a prechodov - rohy sa môžu rezať pod uhlom 45°. - na vnútorné a vonkajšie rohy sú aj rohové lišty

- rohy je možné riešiť aj odrezaním polystyrénu v šírke obkladu ale treba zachovať povrch obkladu

12. V prípade mimoriadne krivého podkladu je riešením lepiaca kotva, keďže sa aplikuje od steny pred izolantom, takže sa dá nastaviť ich vzdialenosť. Pri zateplňovaní sa dlhé roky zaužíval postup, pri ktorom sa tepelný izolant najprv nalepil na stenu a dodatočne uchyťával rozperkami. Tento postup zaručuje dostatočnú pevnosť celého tepelnoizolačného systému, ale má však aj nevýhody.

a) vŕtanie na slepo do steny môže viesť k problémom.

b) Kotvenie rozperkou znamená, že tepelnoizolačná doska je oslabená a hlavne vytvára to, čo pri zateplňovaní treba eliminovať – tepelné mosty. Málokto si uvedomuje, že koľko dier a teda tepelných mostov, má vo fasáde!

c) Zároveň, prekrytie rozperky lepiacou maltou pri menej kvalitnej práci vedie k viditeľným poruchám plochy fasády



BIO FLAME

Ulica Mieru 299

984 01 Lučenec

Slovenská republika

IČO: 46170961

DIČ: 2023265772

IČ DPH: SK2023265772

Mob.: +421 910 322 727

+421 907 322 727

E-mail: info@lacne-obklady.sk

Web: www.lacne-obklady.sk